Speaker wireless da 10W con tracolla e gestione musica

SKU: MHSPBOOM10K





Un mix perfetto di potenza e praticità per portare la tua musica ovunque

Speaker wireless Sound Boom: la cassa audio senza fili perfetta per portare la tua musica sempre con te

Il **Sound Boom** è lo **speaker wireless** ideale per tutti coloro che non vogliono rinunciare al sound della propria musica. Grazie alla sua **tracolla integrata**, infatti, potrai portarlo sempre con te, trasformando ogni momento in un'occasione per goderti le tue canzoni preferite. Le **luci LED** integrate ai lati della cassa audio sono perfette per creare un'atmosfera unica e coinvolgente per movimentare le feste.

Potenza e qualità del suono: lo speaker senza fili che fa al caso tuo

Con una potenza di **10 watt**, il Sound Boom offre prestazioni audio sorprendenti. Questo altoparlante portatile è dotato di una batteria da 1200 mAh che assicura fino a **4 ore di riproduzione continua**, permettendoti di ascoltare la tua musica per lungo tempo.

La cassa acustica senza fili che ti permette di gestire la musica come vuoi

Gestire la tua playlist non è mai stato così facile. Il Sound Boom è equipaggiato con **comandi intuitivi** per il volume, la selezione dei brani e le funzioni di play e pausa, rendendo l'esperienza d'uso semplice e immediata. Ogni funzione è pensata per offrirti un controllo completo senza dover utilizzare il cellulare, pc o altri device connessi.

Come ricaricare lo speaker e la sua autonomia

Il **cavetto USB-C incluso** è perfetto per collegare lo speaker ad una fonte di energia. Questo ti permette di ridurre i tempi di attesa e massimizzare il tempo di ascolto, rendendo lo speaker sempre pronto per il tuo prossimo viaggio o party.

Cosa contraddistingue Sound Boom, ecco le caratteristiche in sintesi:

- Connettività wireless con la fonte audio come smartphone, pc o tablet
- Tracolla per essere facilmente trasportato
- Luci LED integrate ai lati dello speaker
- 10 Watt di potenza per movimentare le tue feste in casa o party in piscina
- Gestione integrata della musica, non devi utilizzare la fonte audio per regolare volume e cambiare traccia
- 4 ore di autonomia con una sola carica
- Cavetto di ricarica USB-C incluso

Speaker wireless da 10W con tracolla e gestione musica
SKU: MHSPBOOM10K

Dati tecnici

EAN: 8018417474972
Codice Articolo: MHSPBOOM10K
GPSR: Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini o da persone non in grado di comprendere l'eventuale pericolosità., Articolo soggetto alla Direttiva RAEE 2012/19/UE, Articolo soggetto al Regolamento batterie 2023/1542/UE, Articolo soggetto alla marcatura CE, Specifiche di ricarica del prodotto come indicato da direttiva RED 2014/53/UE, Caricatore del prodotto non incluso nella confezione, Imballaggio dell'articolo soggetto al sistema di riciclaggio "Green Dot", L'imballaggio dell'articolo è riciclabile, Articolo soggetto alla marcatura UKCA
Colore: green
Profondità netta: 11.5000 cm
Larghezza netta: 25.8000 cm
Altezza netta: 12.6000 cm
Peso: 995 g
HS Code: 85182100
Batteria: 1200 mAh
Tasti: Gestione musica, Controllo volume
Bluetooth: V 5.3
Microfono: no
Potenza di uscita: 10W
Raggio operativo: 10 metri
Finitura/Caratteristica: Tracolla
Regolazione Volume: Integrata

Dati logistici

Profondità Pack: 130 mm
Larghezza Pack: 280 mm
Profondità Inner: 280 mm
Altezza Pack: 120 mm
Peso Pack: 850 g
Larghezza Inner: 130 mm
Qtà Inner: 1 Pz
Profondità Master: 800 mm
Altezza Inner: 120 mm
Peso Inner: 995 g
Larghezza Master: 380 mm
Qtà Master: 12 Pz
Altezza Master: 280 mm
Peso Master: 12875 g